

People First

People First – это наше обещание дать людям возможность свободно общаться, естественно взаимодействовать и активно участвовать в жизни.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОФОН

105853RU / 03.11

oticon
PEOPLE FIRSToticon
PEOPLE FIRST

Что в упаковке?

Микрофон



Футляр



Ремешок



Зарядное устройство





Важная информация




Эта инструкция





Вид устройства

Индикатор состояния
(оранжевый)Входной сигнал
(Голос)Индикатор
батареи (зеленый)Кнопка Вкл/
ВыклОтверстие микрофона
(детектор шума), не
закрывайте

Как работает микрофон





Микрофон будет передавать речь Говорящего прямо Пользователю слуховых аппаратов.
Внимание: Микрофон будет работать только с одним Streamer



Ношение на
клипсеНошение на
ремешкеНеправильное
ношение

Микрофон должен находиться напротив рта говорящего на расстоянии от 10 до 20 см.


Зарядка / индикатор батареи

Разъем для зарядки батареи
(мини USB)

Для зарядки микрофона подсоедините провод сетевого адаптера к разъему мини USB на нижней части микрофона.


Постоянный
красный светСевшая батарея
Осталось максимум 20
мин. работыМигающий
зеленый свет

Зарядка

Постоянный
зеленый светПолностью заряжен
Зарядка занимает
приблизительно 1,5 часа.
Будет работать до 5 часов


Согласование / первоначальная настройка (требуется один раз)

1. Streamer в режиме согласования




Нажмите

6 сек



Держите до тех пор, пока голубой огонек не начнет мигать

2. Микрофон в режиме согласования




Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд, пока оранжевый огонек не начнет мигать

Оранжевый огонек быстро мигает в режиме согласования



6 сек

3. Микрофон согласован



Подождите 1 минуту, пока кнопка на Streamer и индикатор микрофона не загорятся оранжевым

1 мин

People First

People First – это наше обещание дать людям возможность свободно общаться, естественно взаимодействовать и активно участвовать в жизни.


ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОФОН

oticon
PEOPLE FIRSToticon
PEOPLE FIRST

Начать / включить / принимать звук от микрофона

1. Убедитесь, что Streamer включен



Коротко нажмите на кнопку связи

Голубой огонек медленно пульсирует на Streamer

2. Включите Микрофон




Коротко нажмите на Вкл/Выкл



Оранжевый огонек медленно пульсирует

5 сек

3. Звук от Микрофона в Streamer




Горит оранжевая кнопка на Streamer и оранжевый индикатор на Микрофоне

Приостановить передачу звука


а. Приостановить звук от микрофона



Коротко нажмите на кнопку Вкл/Выкл




Оранжевый огонек на микрофоне погаснет



Погаснет оранжевая кнопка на Streamer


b. Приостановить звук от Streamer



Коротко нажмите на кнопку аудио на Streamer



Оранжевый свет на Streamer погаснет



Оранжевый огонек на микрофоне погаснет

Принимать звук от Streamer

1. Микрофон должен быть включен



(зеленый огонек горит)

2. Включить звук от Streamer



Два коротких нажатия

1 2

два коротких нажатия на кнопку аудио



Оранжевая кнопка на Streamer медленно пульсирует

2 сек

3. Звук от микрофона на Streamer



Через 2 секунды загорится оранжевый огонек на микрофоне



Проверка звука



Постучите по микрофону для проверки слышимости звука в слуховых аппаратах

Выключение микрофона



Нажмите и удерживайте две секунды, пока зеленый огонек не погаснет

